

MONTERINGSANVISNING YTTERDØR

Kontroller ved mottak at det ikke er skader på døra. Transportskader skal meldes til transportør og til leverandør. En skadet dør skal ikke monteres.

- Ta dørbladet ut av karmen.
- Kontroller at underlaget for terskel er i vater. Løft inn karmen og kontroller at terskel er i vater. På murunderlag legges papp mellom underlag og terskel. For å få god tetning under terskel, kan det legges en stripe isolasjonsmateriale ytterst og innerst.
- Kil karmen så hengslene kommer i lodd begge veier og kontroller med langvater. Karmen må være rett! Pass på at det er plass til tetting rundt karmen. Skru fast hengslesiden.
- Heng på dørbladet og kontroller at glipen mellom dørblad og karm rundt er jevn. Fest dørkarmen på låsesiden med kiler og skruer på samme måte som på hengslesiden. Kontroller at karmen er i lodd slik at dørbladet slår an mot karmen i alle hjørner. Sjekk at diagonalmålene innvendig karm er like!
- Kontroller at døren er lett å åpne og lukke, og finjuster karmen om nødvendig.
- I sluttstykket er det to store justeringsskruer som skrues ut mot vegg/stender så karmen blir stram. Dette er innbruddsbeskyttelse.
- Det er justeringsmuligheter både i høyde og sideveis i hengslene (gjelder standard hengsler).
- Sluttstykket til låskassen har to små justeringsskruer for leppen i sluttstykket som vriderfallen ligger mot. Juster denne leppen dersom pakning ikke ligger godt nok mot karm.
- Kapp kilene i nivå med karmen. Isoler mellomrommet mellom karm og vegg nøye med vindtett materiale.
- Ved montering av sidefelt, begynn med å montere dør og sidefelt til én enhet ved hjelp av medfølgende lister. Ikke glem å tette mellom dør og sidefelt. Det er viktig at dørkarm og sidefelt utgjør en stabil enhet.

2-fløyet dør

- Vatre opp bunnsvill og hengsleside på gangdør. IKKE BRUK VATER PÅ PASSIVFLØYENS HENGLESIDE, men juster denne etter dørbladene når begge disse er hengt på. Sjekk at det er lik avstand i topp og bunn mellom slaglist og møtende dørblad. Pakning vil dermed ligge med samme press rundt hele døren og sørge for god tetting.